

Reinigungsanleitung Küchenfronten

Geschirrspülreiniger wie Prill, Handy etc. auf Matten Fronten sollte nicht verwendet werden. Diese beinhalten in der Regel ein Glänzer drin (Rückfetter) damit das Geschirr glänzt, die Oberfläche wird dadurch versiegelt der Schmutz wird mit einer „Fettschicht“ überdeckt, die Oberfläche bleibt so immer schmierig.

Der Radieschwamm oder Fleckenradierer darf auf den Fronten nie trocken und mit Druck an der gleichen Stelle angewendet werden. Dieser kann die Oberfläche irreparabel beschädigen! Am besten Schwamm mit warmen Wasser anfeuchten und Reiniger auf Schwamm sprühen oder auf Front und ggf. kurz einwirken lassen.

Nach **mehrmaligem** wiederholen, Seifenresten mit einem sauberem, nassen Baumwolltuch abwischen **und Fronten gründlich mit sauberem Baumwolltuch nachtrocknen!**

Diese Reinigungsart, ist nicht für die tägliche Reinigung gedacht.

Reiniger und Schwamm immer vorab an einer weniger gut sichtbaren Stelle auf Eignung testen.

Es muss nicht zwingend der Froschreiniger sein, wir haben jedoch damit allgemein auf fast allen Frontprogramme immer sehr gute Ergebnisse erreicht.

In der Regel reicht der Frosch Soda völlig aus.

Bei älteren / hartnäckigen Verschmutzungen - Vorgang **MEHRFACH** wiederholen.

Am besten nehmen Sie genügend Geduld und Zeit mit.

[Frosch Aktiv-Soda Reiniger 500 ml | OTTO'S Onlineshop \(ottos.ch\)](#)

[Flecken-Radierer günstig kaufen | coop.ch](#)

Hier noch ein Youtube link: [Reinigungstipps / Care information Pianovo Lackmatt & -gloss - YouTube](#)

